

БОКОВОЙ ВЫХОД

Расположение выхода можно выбирать.

Боковой выход обеспечивает выход до окончания полного пробега ленты подъемника и состоит из :

- перил и системы безопасности
- кнопки аварийной остановки с грибовидным толкателем
- Барьер в конце линии подъема, подключенный к системе аварийной остановки
- Система безопасности невыпуклого угла перил(в случае не смешанного использования с фронтальным выходом), подключена к электрическому контакту аварийной остановки.
- Защитная металлическая толь для обеспечения ровного пласта снега перед выходом

Он заменяет фронтальный выход с целью упрощения эксплуатации подъемника без постоянного присутствия обслуживающего персонала возле подъемника.

